






























## Einleitung

Da keine Europäische Standardisierung für die Symbole von Brandmeldeanlagen vorhanden ist hat der SES-Verband diese für die Anwendung in der Schweiz erstellt.

Die Symbole sind auf der SES-Homepage ([www.sicher-ses.ch](http://www.sicher-ses.ch)) auch in elektronischer Form verfügbar.


## Symbole auf Melderlinie

	Rauchmelder (Brandmelder Allgemein)		Alarmgerät optisch (z.B. Blitzleuchte)
	Rauchmelder im Hohlboden (Brandmelder Allgemein)		Alarmgerät akustisch
	Rauchmelder in Hohldecke (Brandmelder Allgemein)		Alarmgerät optisch/akustisch
	Wärmemelder		Stockwerkbedienung/-anzeige
	Mehrkriterienmelder		Linienbaustein
	Mehrkriterienmelder im Hohlboden		Türmagnet
	Mehrkriterienmelder in Hohldecke		
	Handfeuermelder		Funk-Komponente
	Flammenmelder		Alarmindikator
	Linearer Wärmemelder		Melderheizung
	Linearer Rauchmelder		Zusatz Alarmgerät akustisch
	Reflektor Linearer Rauchmelder		Zusatz Alarmgerät optisch
	Luftkanal-Rauchmelder		Zusatz Alarmgerät optisch/akustisch
	Funk-Gateway		Gasmelder
	Stoptaster		Wassermelder

## Symbole mit Ansteuerung



Alarmgerät optisch



Alarmgerät akustisch




Alarmgerät optisch/akustisch



Warntransparent



Türmagnet



Ventil

## Symbole für Stationen und Anzeigen



Zwischenverteiler



Hauptverteiler



Bedienterminal



Brandmeldezentrale



Sprinklerprüfbox



Ansaugrauchmelder



Lineares Wärmemeldesystem



Löschzentrale



Gaswarnzentrale



Schlüsselkasten



Durchflussmelder



Sicherheitsbarriere



Manuelle Aktivierung BFS (rastend)



Manuelle Aktivierung BFS (tastend)